Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Buton Cauciuc ON/OFF pentru Baza de Incarcare Sifary



Pret:

5,99 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Acest buton cauciuc ON/OFF este esențial pentru controlul dispozitivelor de încărcare din gama Sifary. Fabricat cu o protecție robustă din cauciuc, oferă o funcționalitate sigură și eficientă în activarea sau dezactivarea echipamentelor stomatologice. Datorită designului ergonomic și materialelor de calitate superioară, acest buton este conceput pentru a rezista uzurii zilnice și expunerii la condiții dificile dintr-un mediu de lucru clinic. Compatibil cu baza de încărcare E-Connect și alte dispozitive similare, butonul asigură o utilizare ușoară și fiabilă, fiind ușor de instalat și de utilizat.

Componente principale:

- Material: Cauciuc rezistent și componente interne metalice
- Mecanism de activare: ON/OFF
- Protecție suplimentară pentru durabilitate sporită
- Compatibilitate cu dispozitivele din gama Sifary

Caracteristici tehnice:

- Tensiune: 12V (maximul suportat înainte de a cauza daune)
- Curent maxim: 3A (curentul maxim pe care îl poate gestiona fără să se topească sau să se deterioreze)
- Mecanism de activare: Tip buton ON/OFF
- Material: Cauciuc, plastic și metal
- Dimensiuni standard pentru fixarea în baza de încărcare Sifary

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Instrucțiuni de utilizare:

1. Deconectați dispozitivul înainte de a instala sau înlocui butonul.
2. Îndepărtați butonul vechi, dacă este cazul.
3. Introduceți noul buton cauciuc ON/OFF în locașul prevăzut și asigurați-vă că este bine fixat.
4. Conectați dispozitivul la sursa de curent și testați funcționalitatea prin activarea butonului.

Notă:
Este recomandat să verificați periodic starea butonului ON/OFF pentru a preveni eventualele disfuncționalități cauzate de uzură. Înlocuiți butonul la primul semn de deteriorare pentru a asigura funcționarea optimă a dispozitivelor.